



Fragen, die oft gestellt werden

Frage:

Welche Seite muss nach oben:

Wie wird der Primer / Einlassgrund verarbeitet?

Knickverlegung z.B. auf Treppen oder als Aufkantung:

Wie hoch ist der Temperaturanstieg zum vorhandenen Boden?

Überlappung:

Wo verlegt man die Folie?

Antwort:

Es spielt keine Rolle. Jede Seite kann nach Oben verlegt werden.

Wird der Belag verklebt, muss auch die Folie Verklebt werden. Die Folie ist beidseitig mit Primer zu behandeln. Haft Haftung auf dem Estrich, Haftung des Belages auf der Folie. Im Lieferprogramm enthalten. Wird mit einer dünnen Malerrolle aufgetragen. Siehe auch Gebrauchsanleitung.

Eine Knickverlegung ist absolut verboten. An den Knickstellen wird der Leiter geschwächt.

Das hängt wesentlich von der Isolierung Unterbodens ab. Bei einer Bodenisolierung von 8-10 cm Stärke liegt der Anstieg je nach Bodenbelag zwischen 4° - 8°. Fliese leitet schneller und direkter. Holz ist träger

Achtung: Bei Parkett/Holz darf die Oberflächentemperatur nicht höher als 27° betragen. Anweisung des Herstellers beachten. Zwingend über Thermostat steuern. Im Lieferprogramm enthalten (Gilt auch für Klick- und PVC Laminat.

Die Folien dürfen grundsätzlich nicht überlappend verlegt. Doppelte Temperaturentwicklung.

Es hat sich bewährt z.B. den Wohnbereich dort auszustatten, wo man sich meistens aufhält. z.B. Sitz-Essbereich.(Insellösung)

Muss ein Elektriker die Anlage anschließen?

Immer dann, wenn die Anlage direkt ans E.-Netz angeschlossen wird (entweder über den Thermostat und die 230 Volt Ausführung)
muss ein autorisierter Elektriker die Anlage ans Netz anschließen.

Muss im Taubenschlag unter die Folie eine Isoliermatte?

Es ist nicht zwingend erforderlich.
Wir empfehlen jedoch unter die Folie eine Thermopete (in jeden Baustoffhandel erhältlich) zu legen. Dann wird die Wärme noch einmal noch oben ab gestrahlt.
Thermopete = Alukaschierte Styropor Tapete ca. 5 mm stark.

Warum reagiert der FI Schutzschalter, wenn Die Folie 230 Volt nach der Verlegung in betrieb genommen wird.

Durch die Anwendung eines Flexklebers, der noch nicht ausgetrocknet ist, entstehen über die vorhandene Restfeuchte Kriechströme, die den Schutzschalter zur Dauerreaktion bringt.

Reinigung der Fliese nach Verlegung

Die Fliese darf nach Verlegung nicht mit chemischen Mitteln gereinigt werden. Die Schlemmfuge ist durchlässig und kann die Folie zerstören.

Bei Verlegung unter PVC Laminat Abzeichnung von Nähten

Es könnten sich bei Verlegung unter PVC die Stoßnähte und Endkanten abzeichnen. Diese können, zum Ausgleich, dünn abgspachtelt werden.